

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 2AZ-FE > HỆ THỐNG SFI > P0560 Điện áp hệ thống MÔ TẢ

Ắc quy cấp điện năng đến ECM thậm chí khi khóa điện tắt OFF. Nguồn này cho phép ECM lưu dữ liệu như lịch sử DTC, dữ liệu lưu tức thời và các giá trị hiệu chỉnh nhiên liệu. Nếu điện áp ắc quy xuống dưới mức tối thiểu, bộ nhớ sẽ bị xóa và ECM xác định rằng có hư hỏng trong mạch cấp nguồn. Khi động cơ được khởi động lần tới, ECM sẽ bật sáng đèn MIL và thiết lập mã DTC.

| Số mã DTC | Điều kiện phát hiện DTC | Khu vực nghi ngờ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0560 | Hở mạch trong mạch nguồn dự phòng ECM (thuật toán phát hiện 1 hành trình) | <ul style="list-style-type: none"> Hở mạch trong mạch nguồn dự phòng Ắc quy Các cực ắc quy Cầu chì EFI No. 1 ECM |

GỢI Ý:

Nếu mã DTC P0560 thiết lập, thì ECM không lưu các mã DTC khác và dữ liệu đã được lưu trong ECM sẽ bị xóa từng phần.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN



