

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 2AZ-FE > HỆ THỐNG SFI > P0604 Lỗi bộ nhớ Ram điều khiển bên trong / P0606 ECM / bộ vi xử lý PCM / P0607 Tính năng modul điều khiển / P0657 Mạch điện áp nguồn bộ chấp hành / Hở

QUY TRÌNH KIỂM TRA

Đọc dữ liệu lưu tức thời dùng máy chẩn đoán. ECM lưu những thông tin về xe và điều kiện lái xe ở dạng dữ liệu lưu tức thời tại thời điểm mã DTC được lưu lại. Khi chẩn đoán, dữ liệu lưu tức thời giúp xác định xe đang chạy hay đỗ, động cơ nóng hay chưa, tỷ lệ không khí - nhiên liệu đậm hay nhạt cũng như những dữ liệu khác ghi lại được tại thời điểm xảy ra hư hỏng.

1. KIỂM TRA BẤT CỨ MÃ DTC NÀO KHÁC PHÁT RA (NGOÀI P0604, P0606, P0607 HAY P0657)

- a. Nối máy chẩn đoán với giắc DLC3.
- b. Bật khóa điện đến vị trí ON và bật máy chẩn đoán ON.
- c. Mở bảng mã DTC.
- d. Đọc mã DTC.

Kết quả:

Hiển thị (phát ra DTC)	Đi đến
P0604, P0606, P0607 hay P0657	A
P0604, P0606, P0607 hay P0657 và các mã DTC khác	B

